

[BIOS] Configuración UEFI o MBR

Placa base Asus PRIME H310I-PLUS R2.0

Configuración en la BIOS del modo MBR

1. Deshabilitaremos la pila de red UEFI: Opciones avanzadas → Pila de red → Deshabilitada.
2. A su vez indicaremos que el arranque por red se hará prioritariamente por BIOS legacy (MBR): Arrancar → CSM (Módulo de compatibilidad:
 - Iniciar CSM Habilitada
 - Control de dispositivos equipados con funciones de arranque: UEFI y OPR0M antigua
 - Arranque desde dispositivo de red: Legacy only

Configuración en la BIOS del modo UEFI

1. Si queremos iniciar el equipo por PXE con una BIOS UEFI, es posible que tengamos que desactivar en la BIOS la opción de Arranque seguro.
2. Habilitaremos la pila de red UEFI: Opciones avanzadas → Pila de red → En mi caso deajo habilitado solo la Compatibilidad PXE Ipv4 y no la Ipv6.
3. A su vez indicaremos que el arranque por red se hará prioritariamente por UEFI: Arrancar → CSM (Módulo de compatibilidad:
 - Iniciar CSM Habilitada
 - Control de dispositivos equipados con funciones de arranque: UEFI y OPR0M antigua
 - Arranque desde dispositivo de red: Controlador UEFI primero

From:

<https://www.euloxio.myds.me/dokuwiki/> - Euloxio wiki

Permanent link:

https://www.euloxio.myds.me/dokuwiki/doku.php/doc:tec:pc_har:bios:dos_ufi:inicio

Last update: **2025/07/28 13:51**

