

Cura Advanced - Cool / Refrigeración

Cool	4max / PLA	4max / ABS	4max / TPU
Minimal layer time / Tiempo mínimo de capa (s)	5	5	5
Enable cooling fan / Habilitar ventilador de capa	✓	-	✓

- **Minimal layer time / Tiempo mínimo de capa:** Fija el tiempo mínimo para terminar una capa antes de empezar con la siguiente. Si empezamos una capa sin que la anterior se haya enfriado, el acabado va a ser muy malo e incluso vamos a tener una figura deforme, por ello hay que fijar un valor mínimo. Este valor va a depender del tipo de plástico que estemos usando y de la temperatura de impresión, fijad este valor al menos en 10 segundos.
- **Enable cooling fan / Habilitar ventilador de capa:** Esta opción habilita el ventilador de capa si nuestra impresora cuenta con uno. El ventilador de capa nos va a ayudar a enfriar las capas de manera uniforme, mejorando en gran medida la calidad de piezas que por su pequeño tamaño no se enfrían correctamente antes de depositar las siguientes capas.

From:

<https://www.euloxio.myds.me/dokuwiki/> - **Euloxio wiki**

Permanent link:

https://www.euloxio.myds.me/dokuwiki/doku.php/doc:tec:print3d:cura:config:adv_cool

Last update: **2021/12/25 03:01**

