

Cura - Configuración

BÁSICA

- [Quality / Calidad](#)
- [Fill / Relleno](#)

- [Speed and temperature / Velocidad y temperatura](#)
- [Support / Soporte](#)

- [Filament / Filamento](#)

AVANZADA

- [Machine / Máquina](#)
- [Retraction / Retracción](#)

- [Quality / Calidad](#)
- [Speed / Velocidad](#)

- [Cool / Refrigeración](#)

EXPERT

En la pestaña “Expert”, las dos primeras opciones que nos encontramos nos van a permitir conmutar el modo en que aparecen las opciones de impresión

- **Impresión rápida.** Hay que introducir la calidad que queremos obtener, el tipo de filamento que estamos usando y su diámetro.
- **Impresión completa.** Aparecen todos los parámetros que afectan a la impresión. Se recomienda usarla, ya que permite adaptar los parámetros de impresión a cada máquina.

La opción **“Open Expert Settings”**, [Ctrl+E](#), abrirá una ventana de configuración donde se pueden alterar parámetros de impresión que no aparecen en las opciones de impresión básicas.

- [Retraction / Retracción](#)
- [Skirt / Faldón](#)
- [Cool / Refrigeración](#)

- [Infill / Relleno](#)
- [Support / Soportes](#)
- [Black magic](#)

- [Brim / Borde alado](#)
- [Raft / Pedestal](#)
- [Fix Horrible / Reparación](#)

Las dos últimas opciones que podemos encontrar dentro de la pestaña “Expert” son:

- **Run first run wizard**, con esta opción podemos ejecutar el asistente para la configuración inicial. Este asistente se ejecuta por defecto la primera vez que instalamos el programa.
- **Run bed leveling wizard**, al pulsar esta opción, se va a ejecutar un asistente que ayuda en el proceso de nivelación de la cama.

Last update:
2021/12/25 03:01

doc:tec:print3d:cura:config:inicio <https://www.euloxio.myds.me/dokuwiki/doku.php/doc:tec:print3d:cura:config:inicio>

From:
<https://www.euloxio.myds.me/dokuwiki/> - **Euloxio wiki**

Permanent link:
<https://www.euloxio.myds.me/dokuwiki/doku.php/doc:tec:print3d:cura:config:inicio>

Last update: **2021/12/25 03:01**

